

Hungry Bin Montage



Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton.



Montieren Sie den Rahmen, indem Sie jeweils ein Rahmenende durch je eine Achsklemme bis zur Krümmung des Rahmens schieben. Achten Sie darauf, dass die Achse nach außen zeigt, wenn der Rahmen aufrecht steht.



Vergewissern Sie sich, dass die Räder den Boden berühren wenn der Rahmen aufrecht steht. Schieben Sie die Achsklemmen auf der Achse bis ganz nach außen zu den Rädern. Ziehen Sie mit Hilfe des beigefügten Sechskantschlüssels die 4 Schrauben gleichmäßig an, bis die Achsklemmen die Achse sicher am Rahmen fixieren. Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass die Abstände auf beiden Seiten der Achsklemme gleich weit sind.





Legen Sie das Unterteil so auf den Boden, dass die untere Öffnung nach oben weist. Schieben Sie je einen Spannverschluss in je eine der Aussparungen an jeder Seite des Unterteils. Dieses braucht etwas Kraft. Sie können einen Schraubendreher benutzen um die Spannverschlüsse nach unten zu drücken oder vorsichtig mit leichten Hammerschlägen nachhelfen. Die Spannverschlüsse müssen hörbar in den Aussparungen einrasten.



Drücken Sie die 4 Rahmenenden bis zum Anschlag in die 4 runden Aussparungen an der Unterseite des Unterteils. Die Räder müssen auf denselben Seiten sein wie die Spannverschlüsse.



Legen Sie den Filter in das Bodenteil.



Bringen Sie das montierte Unterteil in die aufrechte Position.
Schieben Sie das Bodenteil mit dem Filter darin von unten über das
Unterteil. Sichern Sie das Bodenteil mit den Spannverschlüssen bis
diese hörbar einrasten.



Setzen Sie das Oberteil so in das Unterteil, dass die Griffe zu den Rädern zeigen. Richten Sie den Schnappverschluss auf der Rückseite des Oberteils mit der entsprechenden Einsparung am Unterteil aus.



Schieben Sie den Schnappverschluss langsam in die entsprechende Einsparung des Unterteils, ohne dass diese einrasten muss. Drücken Sie das Oberteil im leichten Winkel weiter in das Unterteil, so dass die Schnappverschlüsse an den Seiten in die entsprechenden Aussparungen passen.



Eventuell müssen Sie die Schnappverschlüsse leicht nach außen biegen, damit die Schnappverschlüsse in die entsprechenden Aussparungen passen.

Nun können Sie das Oberteil weiter herunterdrücken, bis der vordere Schnappverschluss in die entsprechende Aussparung passt.



Richten Sie den vorderen Schnappverschluss wie an den Seiten aus.

Drücken Sie das Oberteil so weit in das Unterteil bis alle 4 Schnappverschlüsse deutlich hörbar eingerastet sind.

Sie können die Hungry Bin nun an ihren Platz rollen und die Wanne zum Auffangen des Wurmtees unter das Bodenteil stellen.



Herzlichen Glückwunsch, Ihre Hungry Bin ist nun fertig montiert und kann in Betrieb genommen werden. Bitte folgen Sie hierzu den Anleitungen im Handbuch.